

12月1日～3月末迄

冬期の水道破裂防止のしおり

— 別荘のよく目に付く場所に貼ってください —

冬場は凍結により水道管の破裂事故が発生します。当然、水が噴出し貯水槽の水がカラになり、皆さんに大変迷惑をかける事になります。事故防止の為に、帰荘の際には必ず止水栓を閉め、水道管の保温ヒーターの電源は切らない事を厳守して下さい。

◎ブレイカーは絶対切らないで下さい!

帰荘時の水抜きの手順

バルブ① 水が止まるまで止水栓をしっかり閉める。

バルブ③ 室内の全ての蛇口を開けてそのままにして水を出し切る。

バルブ② 水抜き栓を開けて、そのまま帰荘する。


来荘時の手順

バルブ③ 室内の全ての蛇口を閉める。

バルブ② 水抜き栓を閉める。

バルブ① 止水栓のバルブを徐々に開ける。

※4月～11月の間は水抜きは必要ありません。



水抜きの方法が不安な方は
お電話ください

株式会社 理興



(082)287-3211